

POWERGUARD PG – 8000MV-LCD METAL KAPI

DEDEKTÖRÜ KULLANIM KLAVUZU

KONTROL PANELİ

LCD kontrol paneli üzerinde 4 haneli sayıcı ve gene 4 haneli alarm sayıcısı mevcuttur. Ayrıca ön panel üzerinde kapının hazır olduğunu belirtir bir yeşil ışık ile içinden insan geçerken alarm yapması halinde yanan bir kırmızı ışık ile birlikte metal yoğunluğunun az veya çok olmasına göre daha az veya daha çok miktarda ışık yakan vumetre mevcuttur. Bundan başka ön panel üzerinde aşağıda görülen altı adet yuvarlak tuş ve ayrıca dört yönlü tuş takımı vardır.

On/off : Açma/kapama düğmesi, Üzerine üç saniye basılırsa cihaz açılır. Çalışırken üç saniye basılırsa cihaz kapanır.

Prog : Cihaz programına girmek içindir.

Enter : Menüleri gösterir ve programı hafıza eder.

Esc : Menüden çıkış içindir.

Vol, : Ses seviyesini ayarlamaya yarar.
Volum tuşu üç kademedir (sessiz, az ses, çok ses).

Reset : Sayaç sayılarını sıfırlar. Kapının çalışmasını baştan başlatır.

Dört yönlü tuş takımı: Girilen programda yukarı ve aşağıya hassasiyeti azaltıp çoğaltmada ve sağ ve sola menü seçeneklerini değiştirmede kullanılır.

MENÜYE GİRİŞ VE AYARLAMA

On/off tuşuna üç saniye basarak cihazı açınız. Cihaz kendi kendini test ederek açılacaktır ve kullanıma hazırdır. Cihazın hassasiyet ayarını değiştirmek istiyorsanız **Prog** tuşuna basarak programa giriniz. Ekranda yıldızlar şeklinde şifre menüsü belirir. Yeni şifre girmeyecekseniz **Enter** tuşuna basınız, genel menüye girmiş olursunuz.

Hassasiyet ayarı için (SENSIVITY LEVEL) satırını aşağı/yukarı tuşu ile seçip enter tuşuna basınız. 8 bölgeyi kapınızın her bölgesini ayrı ayrı 0-99 arası aşağı/yukarı tuşu ile ayarlayınız. Rakamlar büyüdükçe hassasiyet artar. Bir bölgeden diğer bölgeye de sağ/sol tuşu ile gidiniz. 8 bölgeyi de ayarladıktan sonra tekrar enter tuşuna basarak ardından Esc tuşuna basarak programdan çıkınız.

Genel menüde ikinci satır (ALARM DELAY), alarm süresini uzatıp kısaltır.

Üçüncü satır şifre değiştirmek içindir.

Dördüncü satır, fabrika ayarlarına geri döner.

ÖRNEK MADDEYE (METAL) GÖRE AYARLAMAK

Adı üzerinde Metal Dedektör Kapı. Yani metalleri dedekt eder ve ayarladığınız miktarın üzerindeki metallere alarm verir.

İçinden geçen kişilerin üzerlerindeki metal objeleri algılar. Her metale alarm vermesi için ayarlarsanız hem geçenleri rahatsız edersiniz hem de kendiniz yorulursunuz. Koruyacağınız yerin önemine göre hassasiyet ayarı yaparsınız. Mesela hapishanelerde bir yerden bir yere jilet geçsin istemezler ama alışveriş merkezlerinde de herkesi rahatsız etmemek ve kapıda yığılma olmaması için ayarları daha geniş tutarlar. Yüzük, ev anahtarı, saat, kemer lokantası gibi şeylere alarm vermesi istenmez. Bunun için örnek bir metal seçerek kapıyı aşağıdaki açıklamaya göre ayarlarsınız.

Yapacağımız ayarda örnek madde geçecek fakat fazlası geçmeyecektir. Denemeler sırasında örnek maddeyi vücudumuzun sağ veya sol bölgesinde değil, orta bölgesinde saklayın. Mesela kemer tokası altında.

Cihazın ayarlarını fazla hassas hale getirin. Örnek madde ile geçtiğinizde kapı alarm verecektir. Kapı alarm vermeyene kadar hassasiyeti azaltın. Bu işlemi her 8 bölgede tek tek yapabilirsiniz .

Kapı ayarı bittikten sonra örnek objenin ve daha hafiflerinin geçebileceğini ama daha büyüklerinin geçemeyeceğini göreceksiniz.

Bu durumda kapıdan biri geçtiğinde alarm olursa biliniz ki sizin müsaade ettiğinizden daha fazla metalle geçilmektedir. Kişiyi el dedektörü ile kontrol ediniz ve metalin yerini bulunuz.

Uygulama sırasında problem yaşarsanız bize aşağıdaki bilgilerden ulaşabilirsiniz;

Denge Elektronik San. Ve Tic. Ltd. Şti.

Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat:11 No:1333-1335 Okmeydanı/İSTANBUL

Tel : 0 212 210 78 82-83

Fax : 0 212 220 48 09